

## Филтри за обработка на вода

**NW25TE (-CTN) + NW32TE + DUO (-CTN) + TIO + NW50TE + NW500TE**

### Инструкции за монтаж и поддръжка

#### 1. Описание на филтърната тръбичка



#### 2. Работа с и пълнене на резервоара

Техническите инструкции за NW 18- 25 - 32 са подходящи и за тези модели.

- **За модели NW 25 TE, DUO и NW 32 TE**

- Свалете резервоара на филтъра
- Свалете главата с перфорирана решетка от неръждаема стомана (детайл 1) от дифузорната тръбичка.
- Поставете тръбичката с филтъра на дъното на резервоара, като наместите края на филтъра в отвора за източване (в дъното на резервоара).
- Приплъзнете 3- прътовото центриращо устройство, неръждаема стомана, надолу, докато тръбичката не може да се придвижва повече и застане точно в центъра.
- Налейте материалите (активен въглен, полифосфати и др..) в резервоара, като внимавайте да не попаднат в отвора на тръбичката. Максималното ниво на материалите за обработка е 2 cm от горния ръб на резервоара.
- Внимавайте резбата и мястото на съединението да останат чисти.
- Подменете главата с перфорирана решетка от неръждаема стомана (детайл 1) в дифузорната тръбичка.
- Навийте ръчно резервоара в главата. Винтовият ключ е за демонтаж.

**N.B.:** Детайл 1 може да остане във филтърната глава при демонтажа. Не е необходимо да се сваля. Спазвайте горните операции без 2-ра и 7-ма.

- **За амодели NW25TE-CTN, DUO-CTN и TIO**

Вашият филтър е снабден с патрон (CTN), който се допълва с активен въглен (или други препарати за обработка). Този CTN патрон е еднакъв за всички модели. Той има вместимост 0.57 л. Долната част на патрона има отвори 0.6 mm; горният филтър има отвори 0.3 mm.



- a) Свалете резервоара на филтъра.
- b) Изтеглете CTN патрона като издърпвате надолу (не въртете [без завинтване или развинтване] за изтегляне на патрона).
- c) Развийте черния връх на патрона.
- d) Допълнете резервоара с активен въглен (или друг препарат) до показаното максимално /"max"/ ниво. Опаковката CINTROPUR съдържа активен въглен, достатъчен за 6 пълнения.
- e) Завийте обратно капачката на резервоара.
- f) Поставете напълнения патрон в главата на филтъра. Както в b), сменете патрона чрез вертикално натискане без въртене [завинтване или развинтване].
- g) Навийте ръчно резервоара в главата. Винтовият ключ е за демонтаж.

За модел ТЮ, патронът с активен въглен е свързан към конзолата на филтъра. Свалете опората с филтъра, за да го подмените. Черният цилиндричен адаптер може да остане свързан към дъното на патрона.

